

Instruktion om provtagning av livsmedel för analys med tanke på eventuella genetiskt modifierade ingredienser

ALLMÄNT

Innan prover tas skall säkerställas att förpackningarna är öppnade och hela. Enskilda produkter får inte spräckas eller söndras.

Provet skall tas så att det så väl som möjligt representerar hela det undersökta partiet. Delproverna tas på olika håll i partiet. Med ett parti avses en mängd livsmedel som tillverkats eller levererats samtidigt och som antas vara enhetligt till sina egenskaper (ursprung, odlare, sort, förpackare etc.). Om en försändelse består av partier som kan identifieras härstamma från olika odlare eller något annat liknande, skall varje parti behandlas skilt.

Proverna skall märkas så tydligt att de inte kan förväxlas med varandra. Alla delprover som hör till ett och samma prov samlas i en och samma provpåse t.ex. av plast som skall märkas så att den är lätt att spåra (gmo-prov, datum, produktens namn, näringsidkarens namn och provtagarens namn).

Myndigheten skall informera produktens ägare, innehavare eller en representant för dessa om rätten att få ett kontrollprov. Kontrollprovet tas alltid av ett officiellt prov som homogeniserats i ett laboratorium och det överläts till livsmedelsföretagaren då denna separat ber om detta (t.ex. i tvistsituationer). Företagaren svarar själv för kostnaderna för analys av kontrollprovet.

LÖSGODS

Antal prover

Antalen delprover som skall tas av ett lösgodsparti framgår av tabell 1. Storleken på ett enskilt delprov är 500 g.

Tabell 1: Antal delprover enligt varupartiets vikt (lösgods)

| Partiets vikt, kg | Antal delprover, st. |
|-------------------|----------------------|
| < 50 | 3 |
| 50-500 | 5 |
| > 500 | 10 |

Av exempelvis ett lösgodsparti under 50 kg förpackat i säckar tas 3 delprover á ca 500 g per tillverkat parti (lot). Delproverna tas från olika säckar som ändå tillhör samma parti. Om det rör sig om exempelvis endast en storsäck, skall delproverna tas jämnt på olika håll i säcken t.ex. så att provet tas med en borrhåll genom säcken.

Instruktion om provtagning av livsmedel för analys med tanke på eventuella genetiskt modifierade ingredienser (bilaga 1)

Provtagning

- Provtagningen skall följa de grundläggande principerna om aseptisk provtagning.
- Se till att provet inte kontamineras (med damm i omgivningen, med det föregående provet eller på något annat sätt) eller förskäms i något stadium.
- Använd engångshandskar och byt handskar mellan varje delprov.
- Öppna förpackningen (påsen, tunnan, säcken etc.) till produkten snyggt så att varupartiet skadas så lite som möjligt.
- Ta provet med en ren slev, sked eller annat liknande redskap av metall och byt redskap mellan varje delprov (eller rengör redskapet). Redskapet kan alternativt rengöras på ett ändamålsenligt sätt mellan delproverna, bekläs med t.ex. aluminiumfolie som du byter mellan delproverna eller också kan du ta proverna med t.ex. en engångsmugg av papp. Redskap av plast bör undvikas på grund av att de lätt blir elektriskt laddade
- Lägg delprovet i en ren, torr, luktfri och oanvänd och tillräckligt stor påse av papper. Fyll inte påsen helt utan lämna den delvis tom. Slut påsen omedelbart så att den senare går att öppna utan att påsen behöver söndras.
- Märk varje papperspåse som innehåller ett delprov med produktens namn, näringsidkarens namn och delprovets löpande nummer.
- Slut varje delprov i en genomskinlig påse av plast för att förhindra kontamination.
- Slut ännu de enskilda delprovspåsarna i en större påse av plast för insändning.
- Märk provpåsen som skall sändas till laboratoriet så, att den tydligt kan spåras (gmo-prov, datum, produktens namn, näringsidkarens namn och provtagarens namn)
- Slut överskottsmaterial som uppkommit vid provtagningen i en påse av plast eller papper som du slänger i soporna.

FÄRDIGT FÖRPACKADE PRODUKTER (MARKNADSTILLSYNSPROVER)

Marknadstillsynsproverna tas av färdigt förpackade produkter på marknaden. Säkerställ alltid att proverna härstammar från samma parti och att förpackningarna är hela. En färdigt förpackad produkt tas som delprov som sådan (en hel produktförpackning). Av större konsument- och storhushållsförpackningar tas 3 st. per ett och samma tillverkade parti (lot) och av produkter av typen stänger tas 6 st. Produktförpackningarna sluts i en plastpåse som märks på behörigt sätt (gmo-prov, datum, produktens namn, näringsidkarens namn och provtagarens namn) och sänds till laboratoriet.

PROVTAGNINGSBLANKETTEN

Vid ifyllning av provtagningsblanketten är tillverkningsstidpunkten/bäst före och/eller partinumret särskilt viktig information vid sidan om den övriga informationen. Om provtagningen avviker från instruktionen, skall detta alltid rapporteras på provtagningsblanketten. För delprover räcker det med en gemensam provtagningsblankett. Eventuella kopior av påskrifterna på förpackningen, varufakta, receptet eller andra

Livsmedelssäkerhet

Instruktion om provtagning av livsmedel för analys med tanke på eventuella genetiskt modifierade ingredienser (bilaga 1)

handlingar bifogas till provtagningsblanketten. En kopia av blanketten lämnas till företagaren. Den ifyllda provtagningsblanketten med bilagor levereras tillsammans med provet till laboratoriet.

HUR PROVER LEVERERAS TILL LABORATORIET

Delproverna, provtagningsblanketten och kopiorna av de övriga handlingarna sänds omsorgsfullt förpackade och märkta till laboratoriet som bildar ett blandprov av delproverna och analyserar proverna.

MER INFORMATION GER

Överinspektör Sanna Viljakainen

tfn 050 464 9354

sanna.viljakainen@evira.fi

Ändringar i jämförelse med den förra versionen (5.6.2012):

- Godkännaren och sektionen har uppdaterats så att de motsvarar den nuvarande organisationen